

Technický list

Sto-Balkonaustritt

Výstup z hliníkového rýhovaného plechu

Charakteristika

Použití	• ve fasádním zateplovacím systému
Vlastnosti	• z hliníku • protiskluzný • varianty: hrubě rýhovaný, jemně rýhovaný • vodotěsné v důsledku svaření • odolný proti povětrnosti
Formát	• vyložení, údaj v mm: 50 - 500
Zvláštnosti/upozornění	• postranní ohranění objednejte navíc • Z důvodů vzhledu se doporučuje odstín eloxované přírodní barvy. Ostatní odstíny mohou vést k otěru barevné povrchové úpravy na rýhování. • Sto-Balkonaustritt je k dostání také v kombinaci s StoFentra Bordprofil Profi

Podklad

Požadavky	- Oblast pod balkónovým výstupem utěsněte, např. podle „Návodu pro plánování a provedení montáže oken a domovních dveří“ Společnosti pro kvalitu oken a domovních dveří. - Druhá těsnicí úroveň zahrnuje čtyři plochy: horní stranu parapetu, spodní oblasti obou ostění a oblast krycího rámu.
Příprava	1. Fasádu a ostění utěsněte. 2. Fasádu a ostění vyztužte. 3. V oblasti parapetu vytvořte druhou těsnicí úroveň, např. s použitím StoFlexyl a Sto-Glasfasergewebe. doporučení: V oblasti přední hrany použijte StoProfil Drip F.

Zpracování

Nanášení	Zpracování balkónového výstupu Sto-Balkonaustritt s oboustranným ohraněním parapetu: 1. Naneste pruh montážního lepidla ve směru spádu na druhou těsnicí úroveň. průměr pruhů lepidla: 8 - 10 mm, vzdálenost: 20 - 30 cm Tento krok umožňuje dobré slepení a bezpečný odtok vody. doporučení: Aby byla zajištěna dostatečná vzdálenost mezi parapetem a druhou těsnicí úrovní, položte na těsnicí úroveň několik podložek Sto-Unterlegscheibe a příp. je zafixujte.
-----------------	--

Technický list

Sto-Balkonaustritt

2. Na šroubovací lištu balkónového výstupu Sto-Balkonaustritt nalepte pásku Sto-Fensterbankband.
3. Na postranní ohranění nalepte těsnicí pásku Sto-Fugendichtband Lento. Těsnicí pásku Sto-Fugendichtband kompenzuje tepelné změny délky balkónového výstupu. Těsnicí pásku Sto-Fugendichtband musí být dostatečně dimenzována.
4. Balkónový výstup natlačte do pruhů lepidla tak, aby ještě existoval odstup od druhé těsnicí úrovně.
5. Balkónový výstup připevněte pomocí šroubů StoFentra Schrauben k okennímu rámu.
6. Viditelné plochy postranních těsnicích pásek opatřete uzavíracím nátěrem StoSeal F 100.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

- Respektujte detail konstrukce GEN-0730.
- Vložení balkónového výstupu se musí zvolit tak, aby okapová hrana byla vzdálena minimálně 40 mm od (začištěného) povrchu fasády.
- Lemovací profil StoFentra Profi lze použít pouze v kombinaci s jemně rýhovanou variantou. Řiďte se technickým listem pro výrobek StoFentra Profi.
- K odlehčení zatížení použijte konzolu Sto-Trittkonsole PH.

Dodání

Odstín eloxovaný v přírodní barvě, bílá, práškově nanášená (RAL 9016), anthracit, práškově nanášená (RAL 7016), barevné práškování v odstínech RAL

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Technický list

Sto-Balkonaustritt

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz