

Technický list

StoLastic Gewebe RF

Armovací síťovina pro sanaci trhlin



Charakteristika

Použití	• pro překlenutí a sanaci trhlin v rámci nátěrových systémů Sto na sanaci trhlin
Vlastnosti	• výborně doplňuje a podporuje StoColor Lastic a StoColor Poro Fill
Formát	• šířka: 100 cm

Podklad

Příprava	Odstraňte uvolněné zbytky nátěrů a omítek. Savé podklady opatřete vhodným základním nátěrem. Po vyschnutí podkladního nátěru uzavřete trhliny např. přípravkem Sto-Rissfüller.
----------	--

Zpracování

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	při překrytí 10 cm	1,10	m/m ²
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			
Nanášení	musí se ukládat s překryvem		
	Po vyschnutí v šířce pásu zalijte zalévací hmotou a výrobkem s červeným pruhem. Všechny ostatní pásy by se měly v místě styku překrývat cca o 5 cm. Místa překrytí by neměla být viditelná. Po dobrém vyschnutí následuje mezinátěr a konečný nátěr vhodnými přípravky.		

Dodání

Obal	role
------	------

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu.
-------------------------	--------------------

Technický list

StoLastic Gewebe RF

Posouzení / certifikáty

P 467

Systém sanace trhlin StoLastic

Označení

Skupina výrobků

Armovací síťovina

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz